National

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 **75cm**

品番 KZ-VSW33C

かんたん出

左・右Hはアルミなべなども使える調理性、お手入れ性がさらにアップ!

ダブルオールメタルー



保証書·設置工事説明書別添付

このたびは Ⅲ クッキングヒーターをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、 設置工事完了後の確認項目をご確認ください。

上手に使って上手に節電

毎日使うから…便利・清潔・快適に



松下電器協賛「IHクラブ」ウェブサイト **「使って納得 IH」** http://www.lHcook.gr.jp



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

4

使用上のお願い

各部の名前

8

使えるなべは?

確認のしかた 見分け方のポイント 10

毎日の 使い方

基本の使い方

14

・ゆでる・煮る・蒸す・いためる・焼く ·3kWで沸騰させる

・揚げる

湯の沸かし方/ごはん・おかゆの炊き方

16

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯・おかゆ

IH調理のコツ

18

24

火力調節の目安/調理別のポイント

グリルの使い方

・自動で焼く

・温度設定で焼く

・手動で焼く

26

グリル調理のコツ

自動メニュー/焼き加減の目安・調理のポイント 温度設定メニュー/温度の目安・調理のポイント 手動メニュー/火力の目安・調理のポイント

使うために

お手入れ

30

次の表示が出たら…

34

故障かな?

37

Q&A 自動(オート)炊飯/おかゆ

40

保証とアフターサービス/仕様

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



巻女 「死亡や重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止 |内容です。



必ず実行していただく「強制 | 内容です。

火災、やけど 爆発、感電などを 防ぐために…



揚げ物をするときは次のことを必ず守る

- ■そばを離れない
 - 場げ物 ボタンで調理する
 - ■なべの底は、反ったり変形して いないこと
- ■必ず、付属の「天ぷらなべ」 を使う
- ■油量は、500g(0.56L)以上
- ■なべは中央に置く

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする)

/少量の油を使うため、油温が急激に上がり


発火します

(なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱します)

使用中や使用後しばらくは高温です!



- ■次のような部分に触れない
- トッププレート (特にアルミなべを使ったときは高温です)
- ●グリルの扉
- ■吸・排気パネルや、排気部 …など
- ■ビルトイン電気オーブンレンジ (NE-DB800·NE-DB800W・



トッププレート(ガラス製)には



- ■なべ以外の物を置かない
- カセットコンロ・ボンベ・缶詰など (誤って加熱すると爆発します)



- アルミ箔なべ・レトルトパックや、 アルミ箔・金属製スプーン・なべのふた・ 扉・受け皿・吸・排気パネルなど /破裂によるけが、加熱によるやけどの原因) (になります
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 加えない
- →ひびが入ったり、割れたら 手を触れずに、 電源スイッチとブレーカーを切り、

すぐに修理依頼をする。

発火・やけど・感電などを防ぐために 次の点もご注意ください




ブレーカーも切る

- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など 金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- ➡修理は、お買い求め先にご相談を

NE-DB801·NE-DB801W) を設置している場合 ●IHクッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部が 熱くなります。

安全上のご注意(必ずお守りください)



🗥 注意

ために…

みそ汁・カレーなどを煮たり 温めたりするとき(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります



揚げ物をするとき



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る

■油の飛び散りに注意する



■他の機器(ガスコンロなど)で、

「油温度制御装置」が正しく働かい √ず、発火の原因になります

グリルを使うとき (中の物が燃えないように注意!)



- ■受け皿には、必ず水を入れる
- ■使用後はお手入れする (調理物・脂分を残さない)



■そばを離れたり、必要以上に加熱しない



万一、発火したら…



●電源スイッチを ②吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ /このとき、扉の周囲

から煙が出ます

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●グリルの扉(ガラス面)に、水をかけない (割れることがあります)

医療用ペースメーカーなどをお使いの 方は



■念のため医師とよくご相談ください 本製品の動作が、ペースメーカーに影響 を与えることがあります

(発火・やけどに注意!)



- (加熱を続けると、発火します)
- あらかじめ加熱した油を使わない

■高温になっているなべに触れない

天面操作部 本体操作部 TUN

次の点もご注意ください

受け皿



- ■なべを不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因になります)
- ■なべの下に紙などを敷かない
- (焦げたり、燃えたりします) ■空焼きしたり、加熱しすぎない
- (調理物が燃えたり、なべが破損します) ■調理以外に使わない


(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

使用上のお願い

IHクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

- ■磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券 キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)



- ●IHジャー炊飯器など (IHクッキングヒーターが故障します)
- ■吸・排気パネルの上に物を置かない

●フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 が働いて、通電を停止 します。

●グリル前面から煙が 出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。

■天面操作部に水などを付けたり、 熱いなべなどを置かない 天面操作ボタンが誤動作したり、

高温検知が働いて通電を停止します

■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま 収納しない

(煮汁が固まると、操作部が開かなくなります)

- ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
 - ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレームをなべ底で こすったり、トップフレームに熱いなべを 置かない

(傷付いたり、変色します)

■キャビネット (本体下部)に調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

揚げ物をするとき

- ■油の飛び散りを少なくするために
- 材料をきちんと下ごしらえする (喧 22ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない (油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- ■顔を近づけない

「3kW」は火力が強いため

- ■いため物・焼き物には使わない (なべ底が変形します)
- ■湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる

/ 吹きこぼれや沸騰時の 泡が飛び散ります



■ゆで物は、「3kW」のままで食材を入れない (食材が吹きこぼれます)

グリルを使うとき

■高温になります

- ●グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、 ミトンなどを使う
- ●調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなります)


■扉の出し入れは、ゆっくりと

●勢いよく引き出したり、入れたりしない (受け皿から水がこぼれます)

■受け皿には水以外を入れない

- ●グリル用小石など / 発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理が | \ うまくできません
- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
- → 乳幼児がぶら下がったりしないよう ご注意を


各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき


■ステンレスなべは



ご注意

- ●自動調理(湯沸かし・炊飯・おかゆ)には、必ず(⑤ CH-III) (⑤ I II) 付きのなべを使う。 (アルミ・銅なべは使えません)
 - ■自動(オート)湯沸かし
 - ●内側がフッ素樹脂加工されたものは、センサーが正しく検知できない場合があります。
 - ■自動(オート)炊飯・自動(オート)おかゆ
 - ●必ず、底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上の多層なべを使ってください。
 - ●ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。

アルミなべは




形状・重さに 制約があります!

●なべの底径が15cm未満のもの、 なべ底に約2mm以上の反り・脚が あるもの、底が丸いものは使えません。

(お買い求め先にお問い合わせください)

- ●調理物と合わせて約700gに満たない ものは、なべが動くことがあります。
- ➡詳しくは、13ページを ご覧ください

お手持ちのなべを確認するとき



- ●いずれのIHヒーターでも確認できます。
 - ◆後ろIHヒーターで確認する場合は、本体操作部で確認してください。

使えるなべは?(見分け方のポイント)

■すべてのIHヒーターで使えます



ホーロー

ステンレス



●ステンレスなべは磁石で見分けること ができます


なべ底に磁石が付く

- ●一層なべ〈18-0〉
- ●多層なべ


なべ底に磁石が付かない

- ●一層なべ〈18-8·18-10〉
- ●なべの種類によっては、火力が弱く なるものがあります。





- ●平らで、トッププレートに密着する
- ●左・右IHヒーター:底径12~26cm 後ろIHヒーター: 底径12~18cm



- ●約4mm以上の反り・脚がある、底が丸い
- ●安全機能が正しく働きません。
- 加熱できないことがあります。
- 火力が弱くなります。

●底が薄過ぎる

反ることがあります。

■左・右IHヒーターで使えます





アルミ

多層なべ




多層なべ〈アルミや銅を挟んでいるもの〉





両手なべ・片手なべ・やかん





●いため物・空焼きは避ける ●なべ底が変形しやすくなり






フライパン・卵焼き器



- ●底が厚いアルミ鋳造品、 または内側の反りが 約2mm未満のもの
- →あっせんの「アルミフライパン」「アルミ卵焼き器」または、 ティファール製 (口径24cm以上) のフライパンなどをお勧めします。 (2006年9月現在)

底形状







●なべ:底径15~26cm

底径が小さいと

- ●高温検知が働いて、通電を停止することがあります。
- 火力が弱くなります。



- ●口径が大きいものほど放熱するため、火力は弱くなります。
- ●なべ、フライパンの内側の反りは約2mm未満
- ●底が薄いものは、平らでも、空焼きすると底が外側に反ります。 (動いて火力が弱くなることがあります)



- 約2mm以上の反り・脚がある、底が丸い
- ●安全機能が正しく働きません。
- ●加熱できないことがあります。
- 火力が弱くなります。



●調理物と合わせて約700g以上

軽いとなべが動くことがあります。

■IHヒーターでは使えません





耐熱ガラス・土なべ






- ●土なべなどの陶磁器は、「IH用」と表示されていても使わない
 - ●形状などによっては、本製品が故障します。
 - ●IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。
- ●底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。




基本の使い方



湯の沸かし方/ごはん・おかゆの炊き方

自動(ォート)炊飯・おかゆ

●沸騰後は約5分保温し、自動的に切れます。



(ごはん・おかゆ)

炒飯

●白 米:1~3カップ

できる量 ●全がゆ: 0.5~1カップ

●7分がゆ、5分がゆ:0.5カップ

●米を計量カップで量るとき 炊飯器のカップ(180ml)

> →すりきりで量る ●市販のカップ (200ml)

> > →180mlの目盛りに 合わせる

水量

米量		O.5カップ (約75g)	1カップ (約150g)	2カップ (約300g)	3カップ (約450g)
	白米	_	200ml	400ml	550ml
お	全がゆ	450ml	810ml	_	_
か	7分がゆ	630ml	_	_	_
ゆ	5分がゆ	810ml	_	_	_

■炊飯のカップ数をまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は「♀♀♀ を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後はいるを押して、再操作する。 (5分以上たっていたら、自動では炊けません。四 40ページ)

■炊飯とおかゆを選びまちがえたときは

- ●うまく炊けず、やり直しもできません。
 - や 🧰 の点滅を確認して炊いてください。


お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります) ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに使わない。
- ●ヒーター中央のセンサーやなべ底などが汚れたままで使わない。
- ふたをしないで沸かしたり、炊かない。
- ●途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水や湯を継ぎ足さない。
- ●赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。また、本体の近くや本体に向けて置かない。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)
- 常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。

お知らせ) ●炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

H調理のコツ 火力調節の目安

- 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力を調節してください。
- ■なべの発熱量は材質により異なります。 鉄 ➡ホーロー ➡ 有磁性ステンレス(18-0) ➡ ステンレス ― 層なべ(18-8、18-10) ➡ 多層なべ ➡ アルミ・銅 の順で弱くなります。
- ■アルミ・銅は、鉄・ステンレスよりも火力「7、8」が約10~15%弱くなります。(「3kW」 は使えません。) 時間を長めにしてください。



- 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ※2 通常のいため物、焼き物調理は火力「7」までで充分です。

調理別のポイント

^{多量の湯を早く沸かすときは} 左IHの3kWが 便利



●3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

2 タイマーが便利

メニュー例	沸騰までの火力	火力調節の目安(後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
スパゲティ		4~5 めんを入れてゆでる 0 8~10分 (めんにより調節)
葉菜	3kW	7~8 茎から入れ、葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		2 アクを取り、じっくりゆでる 🕘 40~50分
根菜	6~8 (材料は水から入れる)	4~5 やわらかくなるまでゆでる

^{煮るときは} 火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき → 6~8
- ●おでんなどサラッとした 煮込み **→ 2~3**
- ●シチューなどトロッとした 煮込み**→** 1~2

焦げ付かないように **時々かき混ぜる**



- ■温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから1~2 の火力で。
- ●突沸現象 (© 6ページ) にご注意。

❷ タイマーが便利 ❷ ときどきかき混ぜる

メニュー例	火力詞	間節の目安 (後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
煮魚	煮汁を煮立てる 6	魚を入れて煮る 【4~5】 <mark>①</mark> 10~15分
おでん	材料を煮立てる 6	じっくり煮込む 2 4 2~3時間
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 7~8	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 2 ⁴ 約1時間 → 7~8 → 2 ⁴ 30~40分

- ■長時間の煮込みには、タイマーがお勧め 「切り忘れ防止」機能(© 37ページ)が働いて途中で切れることがありません。
- ■後ろIHヒーターは、小さめのなべで少量を調理するときに便利

ゆでる 煮る いすべての IHヒーター

IH調理のコツ

火力が強いので すぐに高温に なります



予熱は

- ●1~2分で充分
- ●そばを離れない

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは さらに弱めの火力で





- ●材料の準備・段取りを してから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工されい ていないものは特に ∖念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあります。

フライ返しなどで 材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

いためる 焼く



IHヒーター

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。 ※アルミフライパンは 揺すると火力が下がる

ことがあります。

❷ タイマーが便利 ❷ ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安(後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
野菜いため	6	材料をいためる 高~7 調味料を入れて、からませる 7~8
炒飯		野菜·焼豚などの材料をいためる 卵·ごはんを加えていためる 5 6
チンジャオ ロース	5	香味野菜をいため 材料を入れて 調味料を入れて 油に香りを付ける いためる からませる 5 → 6 5
マーボー豆腐	5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 水溶きかたくり粉で油に香りを付け、豆腐 煮立てる とろみを付ける以外を入れていためる 6 ◆ 6 ◆ 4
肉じゃが	4~5	材料をいため 合わせる 煮立てる まで煮込む 4~5
カレー	5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 5~6 → 7~8 → 2~3 → 1~2

調理別のポイント

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安 (後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
ステーキ	6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 6~7 ※厚い肉は、火力を弱めてふたをする
ハンバーグ (たねを焼く)		片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 4~5 2~3
ぎょうざ	4~5	湯を入れてふたをし、蒸し焼きにする 油を入れて (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 皮に焼き色を付ける 4 → 4~5

■焼きおにぎり・おもち・のり・するめなどもフライパンでできます!

焼きおにぎり

●しょうゆを塗り**3~4**で2~3回裏返しながら焼く。



のりをあぶる

■4~5 でフライパンに 載せて、数回裏返す。 (色が変わったらOK)



おもち

いためる

焼く

すべての

IHヒーター

● 4~5 でふたをして 様子を見ながら 焼く。



するめ

●食べやすい大きさに切り **6~8**で焼く。 (カールしてきたらOK)



■後ろIHヒーターは、小さめのフライパンで少量を調理するときに便利

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

■ 3~4 で予熱して焼く。(アルミ卵焼き器は 4~5 で予熱時間を1~2分長めに)

●多めの油を入れて充分になじませる。(フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



卵焼き

余分な油をふき取って、

適温を確認

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 / 温度が高過ぎると くっつきます



オムレツ

油を切り、

バターを加えて溶かす

●なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす

※アルミ卵焼き器は ずらすと火力が下がる ことがあります。



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



薄焼き卵は余熱を利用

- 1表面が乾いてきたら、トッププレートから離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

形を作るときは、フライパンを傾けてたたみ込む

●フライ返しを使うと たたみやすい。



H調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)



※左·右IHヒーターでは 油温に多少の差があり ます。

170 | 180 | 190 | 200 150 150 手作りコロッケ 冷凍食品(コロッケなど)・天ぷら

フライ・串カツ・鶏のからあげ

ドーナツ

大学いも

温度調節を正しく機能させるために


必ず付属の 天ぷらなべで



- なべは加熱部の中央に置く。
- ●なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- ●トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

油は800gが 基本

500g未満の油では 調理しない。 (少ないと発火の原因に)



揚げる



左・右IHヒーター

揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
 - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。

切り目などを入れる ししとう えび 尾の先を切る。 縦に切り込みを。 いか ゆで卵(うずらなど) 皮をむき、両面に 串などを刺す。 切り目を。

水分をふき取る 魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの



ドーナツなどの生地は 必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど ●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

お米と水は 正確に量る



- ●炊飯器の米計量カップ (180ml)を使うとき
- 市販の計量カップ (200ml)を使うとき

■計量の目安

炊飯 (白米·胚芽精米)	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	400ml
3カップ(約450g)	550ml

お	水	
全がゆ	0.5カップ 1カップ	450ml
7部がゆ	0.5カップ	630ml
5部がゆ	0.5カップ	810ml

ご飯のかたさを調節した いときは、水量で調節す

(増減する量は10%までに)

お米をといだら

ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 お米が割れて (べちゃつくため

ごはん・ おかゆを




左IHヒータ-

水加減のあと 30分以上浸し 水を含ませる

(冬場は1時間以上)




- ●湯を使わない。 (ごはんに芯が残るため)
- ●pH9以上のアルカリ水 を使わない。 (ごはんが、べちゃつくため)
- ●無洗米は、水となじみに くいので、軽くかき混ぜ てから浸す。
- ふたが開かないときは 4~5 で少し加熱する。



おかゆ終了の ブザーが鳴ったら すぐにかき混ぜる





- ふたが開かないときは 4~5 で少し加熱する。
- ●味付けは最後に。
- ●できるだけ早めにお召し 上がりください。

炊き込みごはんを炊くとき


●水量…調味料の分量だけ減らす (お米は水だけで浸す)

●具……お米の重さの30%程度




炊く直前に、調味料を 入れてかき混ぜ、 具をお米の上に載せる

グリルの使い方



- ●「自動」でうまく焼けません。
- ●続けて焼くときは、水を追加する。 (入れすぎないように注意する。)




お願い

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても内部の温度が高いときは、約10分間冷却ファンの回る音がします。

操作



■自動メニューを選びまちがえたときは

●ヒーター「入」後は******を押して、再操作する。

※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

24

■温度設定や手動で連続して焼くときは

働いて、通電が停止します。

● *②** で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。

切り忘れ防止機能やグリル受け皿高温検知が

グリル調理のコツ

(自動メニュー/ 焼き加減の目安・調理のポイント


■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどで、また、調理物の種類・大きさ・数などによって、焼けぐあいは 変わります。焼き加減を調節してください。



薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる

グリル調理 共通

自動



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油



焼き網に容器などを載せるときは 焼き網にアルミ箔を敷く

- ●グラタン皿など底がザラザラ しているもの
 - →焼き網のフッ素 はがれを防ぎます。
- ●ケーキ型など底がツルツル しているもの
 - →容器が奥に動いて焼きムラに ならないようにします。
- ●調理物の厚みは4cm以下にする。(焼きなすは4.5cm以下)
- ●冷凍の調理物は完全に解凍して焼く。(温度設定メニュー:冷凍グラタンは除く)
- ●はまぐりなど、開くとヒーターに当たる物は焼かない。

生魚(水分の多いあじなど) を塩焼きするときは 下ごしらえを

- ●焼く20分ほど前に、 両面に塩を振る。
- ②水洗いし、しっかり水気を ふき取り、振り塩をする。



- ●振り塩の量は、魚の重さ の約2%が適量。
- ●生さんまや川魚などは 焼く直前に振り塩をする。

焦げ過ぎや型くずれ防止に 姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする

火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように 干物は皮面を下にする

焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る 〈魚のたれ〉

●しょうゆ……大さじ4

みりん……大さじ3 ●酒……大さじ1 ●砂糖………大さじ2

〈鶏肉のたれ〉

●しょうゆ・みりん…各大さじ4 ●酒・砂糖……各大さじ1

みそづけは みそを洗い流してふく

皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける



生焼け防止に 骨付きの鶏もも肉は 骨が見えるように



串の焦げ防止に 串焼きは

串をアルミ箔で包む

グラタン1回分は 舟型1~2回にする

●器を含めて高さ4cmま でにする。

破裂を防ぐために なすは

表面に穴を 開ける



■焼き時間の例

メニュー	焼き加減
さんま塩焼き(1~4尾)	中 15~20分
甘塩鮭(1~4切)	中 9~13分
あじ開き(1~2枚)	中 9~13分
ぶりつけ焼き(1~4切)	中 11~13分
もも肉塩焼き(1~2枚)	中 16~19分

メニュー	焼き加減		
焼きとり(6本)	弱 18~20分		
もも肉つけ焼き(1~2枚)	弱 19~22分		
焼きなす(1~4本)	中 16~20分		
グラタン(1~2皿)	中 約18分		
※冷凍グラタンは「温度	 設定 で焼く。		

グリル調理のコツ

温度設定メニュー/温度の目安・調理のポイント

■各メニューの設定温度は目安です。

大きさ・数量などによって時間を調節し、様子を見ながら焼いてください。

温度メニュー	140	150	180	200	220	240	250	280
▶温度設定	ケーキ (ガトーショコラ) (ロールケーキ)	焼きプリン	フライ温め	ミートパイ ミートローフ		グラタン(冷凍食品)	パエリア	ホイル焼き
▼ (Ⅲ(支放))		アップルパイ 伊達巻き	茶わん蒸し卵のココット	トースト	スペアリブ	えびの オーブン焼き	ピーマンの 肉詰め じゃがバター	ピザ (手作り) (冷蔵)

ケーキは長方形型で焼き **ロールケーキに**

●半分にスライスし カスタードを塗り、フル ーツなどを載せて巻く。



●ガトーショコラなどは そのまま切り分ける。

焼きプリンや茶わん蒸しは **バットに並べて 焼き網に載せる**

●バット(24×20cm)に 1cmほどの沸騰したお湯 をはる。



茶わん蒸しやパエリアなどは **器ごとにアルミ箔でふたをする**

- ●器を含めて高さ5cmまでにする。
- ●パエリアに焼き色を付けたいときは、アルミ箔を外して1~2分追い焼きする。

焦げ付きや流れ出しの防止に **焼き網にアルミ箔を敷く**

- ●アップルパイ·ピザ· ミートローフなど
- ●調理物は焼き網の中央に載せ、動かないようにゆっくり扉を閉める。
- ●アルミ箔を使うときは、ヒーターに触れないように注意する。

■温度と焼き時間の目安


(1) タイマー

メニュー		温度・焼き時間
ケーキ(17×17×5cm焼き型)	1 📖	140 🕘 18~20分
焼きプリン(直径8cm 高さ5cm陶器製プリン型	(1) 4個	160 ② 20~25分
フライ温め (コロッケ)	6個	180 🕘 6~8分
ミートパイ(12×12cm)	2個	200 🕘 20~25分
ミートローフ(約350g 10×18×3cm)		200 🕘 25~30分
帆立て貝のグラタン(開いた殻を皿にする)	4個	220 🕘 10~15分
スペアリブのつけ焼き(1本約10cm)	4本	220 ② 20~30分
冷凍グラタン(トースター用 約250g)	1 🏻	240 🕘 15~20分
パエリア (直径20㎝のパエリア皿)	1 📖	260 🕘 20~25分
ホイル焼き(1個あたり約130g)	4個	280 🕘 15~20分
ピザ(直径約20cm)	1枚	280 🕘 6~8分

温度 設定

手動メニュー/火力の目安・調理のポイント

■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。 様子を見ながら焼いてください。






お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

●トッププレートに

焼き付いて汚れの原因に



30

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

(さびます)

お手入れ(グリル)

■お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

き網は、ご使用の たびにお手入れを… 汚れが、こびり付くと

各部品を外し、台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

- ●たわし・磨き粉は使わない。(取っ手など塗装の表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)
- ●受け皿ホルダーを変形させない。(扉が閉まりません)


外し方



2焼き網・受け皿を外す

アドバイス)


●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。



グリル部


受け皿 焼き網 受け皿ホルタ

■取り付け方




※受け皿ホルダーの向きが違っていると扉が閉まりません

②真 トから3か所を合わせて、「カチッ」と音がする まで差し込む



3確実にはまるように 両手で押し込む




4受け皿、焼き網を載せる 両端が内側に曲がって



※受け皿・焼き網の向きに注意する ※焼き網は浮かないように押さえる

5~6回使用のたびに 峰内 でお手入れする



●庫内には、油汚れを軽減する塗装をしています。 加熱することにより、調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解します。

受け皿・焼き網・受け皿ホルダーを外す (外さないとお手入れ異常検知が働いて通電を停止します。)

庫内

底面が汚れているときは



台所洗剤(中性)をしみ込ませた布を 汚れた部分にかぶせ しばらく置いてからふき取る





グリル を押す -時間が確定すると お手入れ中 点灯

> / 庫内温度が高いときは 時間は長くなります。

終了するとブザーが鳴り、自動で切れる

で注意)終了時は高温になっています。

部品の交換 お買い求め先にご相談ください。




■パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

ドアパッキン下


ドアパッキン

- ●古いパッキンを 引っ張って外す
 - 2新しいパッキンの 凸部を扉裏側の穴 に強く押し込む (左右3か所ずつ)
- ③扉裏側の溝に扉パッキン を添わせる
- 4 ヒダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む



ドアパッキン下

- 1 古いパッキンを引っ張って外す
- ②新しいパッキンの凸部を穴に強く押し込む (左右1か所ずつ)
- 3■印 (4か所)を 斜め下に押す (ヒダが溝に入る)
- 4 全体が完全に はまっているか 確認する



●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動 調理がうまくできません。

次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、表示でお知らせします。

表示	原因		直し方	参照ページ
	フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。	→	●吸・排気パネルをふさいでいるものを取り除く。●吸・排気パネルを手入れする。(自動的に加熱を始めます)	31
は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	天面操作部異常検知●天面操作部に水や物が付いている。	→	●水や物を取り除く。 ※直したあとヒーターが切れていることがあります。 引き続き使用するときはロック解除し、切/入 ボタンを押す。	_
	●ヒーターを入れてすぐに、「3kW」長押し操作(▶)をした。	→	● 「3kW」を使うときは 火力を 「8」 まで上げてから 長押しする。	15
	●天面操作ボタンに約3秒以上触れていても表示	します	。(タイマーの早送り操作は除く)	
アルミ・銅 なべを加熱	左右IHヒーター高温検知 ●なべ底の直径が15cm未満。 ●なべ底に反りがあったり、変形している。	→	●直径15~26cmのなべを 使う。 ●底が反ったり、変形して	13
すると	●なべ底に異物や汚れがこびり付いている。●なべがヒーターの中央からずれている。	→	いないなべを使う。 ●異物や汚れを取り除く。 ●なべをヒーターの中央に置く。	30
	(処置をしないで放置すると、表示が消えて加熱を始めま	すが、温	温度が上がると再び表示することがあ 	ります。)
(左·右IH) (後ろIH)	なべなし自動OFF ●なべを置いていない。 ●使用中に、なべを外した。 ●なべがヒーターの中央から	→	●なべを置く。●なべをヒーターの中央に	14 16
123456	大きくずれている。 ●使えないなべを使っている。	→	置く。 ●使えるなべを使う。	10
(表示部が点滅)	(処置をしないで放置すると、1分後に表示が消	えて通	電を停止します。)	
●次の方法で直	重し、 <mark>切/入</mark> ボタンで表示を消す。			
	天面操作部高温検知 ●表示部の上に高温のなべなどを置いた。	→	●表示部の上からなべなどを 外す。	7


●次の方法で直	亙し、 <mark>切/入</mark> ボタンで表示を消す。				
表示	原因		直し方	参照ページ	
(左IH) (右IH) (後ろIH)	空焼き自動OFF ●空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によっては、この機能が働かないことがあります。	→	●なべに調理物を入れて 再度ボタン操作する。	_	
U 15	揚げ物そりなべ検知 ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、変形している。 ●トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。	→	●底が反ったり、変形していないなべを使う。●異物や汚れを取り除く。●トッププレートが冷えて	22	
または 表示に対し 油温が高く 感じたり 低く感じる	トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。熱い油を使って予熱した。予熱を始めてから、油を継ぎ足したり、もう 片方のヒーターに移動して揚げ物をした。		から、揚げ物をする。 常温の油を使って予熱する。再度、温度設定し直す。	22	
	● 関係 で煮炊き・湯沸かしをすると、表示すること	こがあ	ります。	_	
	左IHトッププレート高温検知 ●トッププレートが熱いときに自動調理(湯沸かし・炊飯・おかゆ)をした。		●トッププレートが冷えて から、自動調理をする。	16 17	
U 19	 ●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしすると、表示することがあります。 ●自動炊飯を、湯沸かしで加熱してしまうと、表示することがあります。 (ごはんがうまく炊けません) ●自動調理(湯沸かし・炊飯・おかゆ)で空だきすると、表示することがあります。 				
	左IHセンサー異常検知 ●左IHヒーター中央(センサー)が汚れた。●深なべで多量の湯沸かしをした。	→	●汚れを取り除く。●湯沸かしの水量を減らす。(目安は3.5L以下)	16 17	
1151	左IH湯沸かし異常検知 ●自動湯沸かし中に、調理機器(オーブントースターなど)の赤外線を受けて、センサーが正しく検知できなかった場合に表示します。(湯量が減っていることがあります)	-	●自動湯沸かし中は、赤外線が出る調理機器を同時に使わない。 ●同時に使う場合は、調理機器をIH本体の近くや本体に向けて置かない。	17	
	●キッチンのドア・窓からの直射日光を受けて	も表え	示することがあります。	_)	
U32	左IH自動調理なべ異常検知 ●アルミ・銅なべなど使えないなべを使った。	-	●使えるなべを使う。	10	

次の表示が出たら…

次の方法で直し、切/入ボタンで表示を消す。

●次の方法で直し、 <mark>切/人</mark> ボタンで表示を消す。						
表示	原因		直し方	参照ペーシ		
	グリル受け皿高温検知 ●グリル受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。	IIに水を入れて)、途中で水がなくなった。		24		
	●手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。		● 3次 でヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。			
n 15	グリル異常高温検知 ■グリル庫内の発火などで 温度が異常に上がった。	→	●すぐに電源スイッチを切る。②吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。③ブレーカーを切る。●炎が消えるまで扉を開けない。	6		
<u>u25</u>	グリルお手入れ異常検知 ●お手入れするときに受け皿が入っていた。 ●庫内に水がこぼれていた。	*	●受け皿を外す。●庫内が冷えてから水をふき取る。	33		

■以上の処置で直らないときや # 表示が出たときは…



故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは 原因 直し方 参照ページ ヒーターが使えない・切れている・ブレーカーが落ちる ●電源スイッチを入れていない。 ●電源スイッチを入れる。 IHクッキング 9 ヒーターが使えない ●オールロックしている。 ●ロック解除する。 後ろIHヒーター または 9 ●後ろIHヒーターとグリルは、同時に使えません。 グリルが使えない 揚げ物が使えない ●揚げ物機能は、左·右IHヒーター同時に使えません。 8 切り忘れ防止機能 ●再度、ボタン操作する。 ●ボタン操作しないまま一定時間が 使用中にヒーター 過ぎると、ブザーで知らせてヒーター ※長時間の煮込みには が切れていた タイマーをお勧めし が切れます。 ●IHヒーター…約45分 ます。 ●グリル……約30分 ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用した 場合にブレーカーが落ちることがあります。 43 ブレーカーが落ちる →お買い求め先にご相談ください。 ■天面操作できない・天面操作部の動作がおかしい 「^{ロック} を押し、約10秒 ●ロック解除したままで、約10秒以上 15 たった。 17 以内に次の操作をする。 操作できない (ロック表示する) ●選んでから、約1分以内 ●自動調理(湯沸かし·炊飯·おかゆ)を 17 にぬを押す。 選んだままで、約1分以上たった。 ● を押しても ●中止するときは 自動調理(湯沸かし・ ●誤って押しても簡単に切れないように を少し長めに押す。 しています。 炊飯・おかゆ)を中止 できない ●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。 操作できない ●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。 ボタンの周囲を触っ 水などがボタンの周囲に付いている。 乾いたふきんでふき取る。 ても作動する

●以上の方法で直しても天面操作できないとき

- ●電源スイッチを切り、天面操作部に付いているものを取り除く。
- 2 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・おかゆ・グリル)をしているときは、調理終了後に行う。

故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	こんなときは 原 因 直し方				
■火力が弱くなる					
	温度過昇防止機能 ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。				
IHヒーター 火力感がなくなる	■二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。●グリルや後ろIHヒーターを使う場合は、右IHヒーターの火力を制御します。				
	●「IH用」と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。	●土なべは「IH用」と表示 していても使わない。	13		
左IHヒーター	●次の場合は「3kW」は使えません。 ●「右IHヒーター」と、「グリルまたは後ろIHヒーター」を使うとき (ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)				
「3kW」火力で 勝手に「7」に下がるボタンを押しても	●「3kW」火力のままで 10分間使い続けた。	● ► を押し、「3kW」に する。	15		
「3kW」に上げられない	●「3kW」は火力が強いので 安全のために、簡単に受け付けない ようにしています。	● ► を1秒間押す。	15		
	●アルミ・銅なべは、鉄・ホーローなどの なべに比べて、「7、8」の火力感が 約10~15%弱くなります。	●加熱時間を長めにし、様 子を見ながら調理する。	18		
左IHヒーター 右IHヒーター アルミ・銅なべを 使うと ●「7、8」火力が弱い ●火力が勝手に下がる	 ●アルミなべやフライパンで、底の直径が15cm未満のもの・軽くてうすいもの・底が変形しているものは、使用中に少し動くことがあります。 ●動くと自動的に火力が下がります。(数段階下がる場合があります) ●揺すったり、ヒーターからずらした場合も火力が下がります。 	●なべは底の直径が 15~26cm。 ●フライパンは口径24cm 以上。 底が厚手のものか、内側 に少し反っているもの。 ●重さは、調理物と合わせ て約700g以上に。 ●トッププレート・なべ底 がぬれている場合は、	13		
		使用前にふく。			

こんなときは	原因し方	参照ページ			
■本体から音がする					
音が大きくなったり 小さくなったりする	●本体内部にある冷却ファンの音です。 冷却ファンは、火力やなべの材質に応じて運転モードを3段階に分けて います。火力を上げると高速運転するため、音が大きくなります。	_			
電源スイッチを切ってもファンの音がする	●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 温度が下がると、自動的に止まります。				
加熱すると 「カチッ」と音がする	●鉄のなべ・フライパンを使った場合、材質を検知して加熱方法を切り換える音がします。 故障ではありません。	_			
■なべから音がする					
加熱中になべから音がする	●なべの種類によって、「キーン」「ジー」 「ブーン」など共振する音がします。 (取っ手にわずかな振動を感じることが) あります ●なべの位置を少しずら すか、置き直すと止まる ことがあります。	_			
	●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります が異常ではありません。				
■その他					
グリルのヒーターが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。	_			
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	 トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 ●何回か使って、茶褐色になったり濁った油を使った。 ●なべ底に揚げカスがたまっている。 ●トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。 ●できるだけ新しい油を使う。 ●揚げカスをこまめに取る。 	22			
自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰する前に鳴る ●沸騰しても鳴らない	 ◆やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、ブザーが沸騰前に鳴ったり沸騰してもすぐに鳴らないことがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も)影響することがあります ◆別で沸騰するまで沸かす。 ・別割かりによりない場合は、 ・別割がするまで ・別割がするまで 	16			
炊飯・おかゆ・グリルの 残時間表示が ●途中で増える ●途中で減る	●自動調理のスタート時は、目安時間を表示します。 調理物の種類や量などを判定し、途中で適切な調理時間に切り換える ため、時間が増えたり減ったりします。	_			
残時間表示が ●途中で増える	調理物の種類や量などを判定し、途中で適切な調理時間に切り換える				

□ 3 4 (自動(オート) 炊飯

Q

自動(オート)炊飯

できるお米は?

白米・胚芽精米のほか、無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

無洗米

■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する

●水量の目安米水量●お米の割合…白米2:発芽玄米1

1カップ 230ml 2カップ 450ml 3カップ 630ml

●水量の目安 米 水量 1カップ 240ml 2カップ 460ml

3カップ 650ml

お湯や

アルカリ水などで 炊飯できますか?



- ●お湯…ごはんに芯が残ります。
- ●pH9以上のアルカリ水…ごはんがべちゃつきます。
- ●硬水…ごはんがかたくなり、黄色くなります。

ごはんが かたいのは?

ごはんが

やわらかいのは?



●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

お米の銘柄・産地・季節 などにより、ごはんの かたさは変わります。

水量を増やしたり減ら

洗米後、よく水を切らないと炊飯時の水量が多くな ります。

したりして調節を。

●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。

炊飯後、ふたをしたまま放っておくと

※増減量は、水量の 10%までに。

湯気が露となって落ち、ごはんがべちゃつきます。

●ブザーが鳴ったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしましょう。 炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが

検知できなかった場合に、ごはんがべちゃついたり焦げることがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

●同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。

ごはんが

焦げる・こびり付く

のは?

炊き込みごはんや無洗米は、焦げやすくなります。 ●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてください。 (こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ごはんが焦げたり、

こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず(国 (M・III) (国 I III) マーク付きで、底径18~20cm、深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上の多層なべをお使いください。

ごはんが炊けて いない…

選びまちがえて、自動湯沸かしや自動おかゆで炊くと、うまく炊けません。

●炊飯するときは、● の点滅を確認して 뤐 を押してください。

炊飯中に停電すると、ごはんがうまく炊けません。

カップ数を まちがえて ※ を押して しまった…

次の方法でやり直せます。

●5分以内であれば、 👸 で切ってから再操作できます。

●5分以上たつと、自動では炊けません。 ⇒火力調節して炊いてください。

炊飯後、なべの ふたが開かない…

火力「4~5」で、少し加熱してください。

自動(オート) おかゆ

Q

自動(オート)おかゆできるお米は?

A

白米・胚芽精米のほか、無洗米・発芽玄米はおかゆができます。

●白米と比べて、無洗米は粘りが強いおかゆに、発芽玄米は薄めのおかゆになります。

お好みのかたさにするには、水量で調節を。

- ■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する
 - ●お米の割合…白米2:発芽玄米1

お湯や牛乳、 ごはんなどで おかゆができますか?



- ●お湯・牛乳…ふきこぼれ、うまく炊けません。
- ●ごはん…自動ではうまく炊けません。火力調節して炊いてください。

火力[3]で 沸騰させる 蒸気が出たら火力「保温~1」に弱め、 ふきこぼれないよう注意しながら炊く(約15分)

おかゆが かたいのは?

こいのは?

炊く前にお米を浸していますか?

●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

おかゆが 薄いのは? 粘りが強いのは?

お米の銘柄・産地・季節などにより、かたさは変わります。

●水量を増やしたり減らしたりして調節を。

※増減量は、水量の10%までに。

味付けは、炊き上がり後に。

●味付けを先にすると、ふきこぼれたりうまく炊けないことがあります。

適さないなべを使うと、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 (うす手のなべ・小さいなべなど)

おかゆが ふきこぼれた… 炊けていない…

なべの下に米粒などが挟まっていませんか?

選びまちがえて、自動湯沸かしや自動炊飯で炊くと、うまく炊けません。

● 響 の点滅を確認して 🗞 を押してください。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが検知できなかった場合に、ふきこぼれたりうまく炊けないことがあります。

(キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

- ●同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。
- ●炊けていないときは、お好みのかたさまで火力調節して炊いてください。

おかゆが のり状になった

でき上がったら、すぐにかき混ぜ、できるだけ早めに食べてください。

●時間がたつとのり状になります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

を理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
 - ●修理は、「修理ご相談窓口 |へ!
 - その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)
 - お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(©で 34~39ページ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

で連絡いただきたい内容

- ①品名[IHクッキングヒーター] ②品番
- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- | ⑤ | ∦ 表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
 - (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。
 - **「技術料**」診断⋅修理・調整・点検などの費用です。
 - 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。
 - 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて(©) 裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- ●電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

365日 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター _{受付}9時~20時

- 電話 タイヤル **図 0120-878-365**
- FAX 9/4711 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

各地域の「修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

	北 海 ü	道 地	! 区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	8 (0166)22-3011		雷 (0138)48-6631
	東北	地	区
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18
秋田	否(017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	雷(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75
	2 (018)831-7833		T (023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308
	(,	」 圏 地	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	☎ (028)689-2555		2 (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 (27)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
埼玉	☎ (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14
	25 (048)728-8960	4717/19	2 (025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		
	中部	地	区
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
富山	☎(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎(052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42
	25 (076)424-2549		25 (058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居市野村町字山神421
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市駿河区有東2丁目3-22		2 (059)255-1380
門門	雷(054)287-9000		

	<u> </u>	تا-	
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
大阪	☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目1-7	兵庫	☎(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
/ P/X	1 (06)6359-6225		2 (078)272-6645
	中国	地	区
鳥取	鳥取市安長295-1 吞(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
400-	3 (0859)34-2129		1 (086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1
	25 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
	四 国	地	X
香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
(本白	☎(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	22Z 477	☎(088)834-3142
徳島	雷 (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
	九州	地	区
福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
佐貝	23 (0952)26-9151	ヘキ	25 (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33
大分	吞 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
"	雷 (097)556-3815	ν (μι)	25 (0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213		
	沖 縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11		3 (098)877-1207
			0500

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様

電		源	単相200V(50-60 Hz 共用)
消	消 費 電 力		5,800 W / 4,800 W (切換式)
大	大き さ(約)		幅749 mm×奥行577 mm×高さ230 mm
. "		大きさ(約)	幅240 mm×奥行310 mm
焼焼	リ ル 上ヒーターまでの高さ (約)		65 mm
質		量(約)	29.2 kg

	左IHヒーター	右IHヒーター	後ろIHヒーター	グリル
消費電力	3,000 W [※] (アルミ·銅の加熱時) 2,500 W	0 500 11 1 500 11		1,850 W
火力調節(約)			7段階 90 W相当~ 1,500 W	手動:3段階 1,050W相当~1,600 W相当
温度調節(約)	揚げ物:7段階 140~200℃	揚げ物:7段階 140~200℃		8段階 140~280℃
自動調理	湯沸かし 炊 飯 お か ゆ			生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き とり肉 グラタン 焼きなす
調理タイマー	1分~9時間30分	1分~9時間30分	1分~9時間30分	1分~30分

- ※左IHヒーターの消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ●待機電力…ゼロ(電源スイッチが「切」の状態)
 - ■「右IHヒーター (火力7~8)」と「グリルまたは後ろIHヒーター」を同時に使うとき
 - ■「左・右IHヒーター」と「グリルまたは後ろIHヒーター」を同時に使うとき

総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。

→火力表示は変わらず火力を制御したり、自動的に設定火力を下げることがあります。 (この場合、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

■消費電力の切り換えについて

本製品は、消費電力を5,800 W (工場出荷時設定) と、4,800 Wの2段階に切り換えることができます。

- ●5.800W:最大約30A、4.800W:最大約25Aを消費します。
 - ⇒5,800Wのままで使用する場合は、ご家庭の総電気容量を60A以上にしてください。

(総電気容量に余裕が少ないと、ほかの電気製品と同時使用した場合にブレーカーが落ちることがあります)

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●トッププレートにひび割れ などが発生した。
- ●本体内部にある冷却ファンが 回らなくなった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため	お買い	上げ日	年	三月	日	お買い求め先			
記入されると便利です。	品	番	KZ-	VSW33C		T ()	_	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談され た窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

IHクッキングヒータービジネスユニット 松下電器産業株式会社

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号